

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СБОРКЕ

Набор мебели с подушками «ЭФЕС»

Диван • 2 кресла • стол • 8 подушек

Цвет: антрацит

Артикул: Арт.TREFES/3/ant



Предупреждение!

Настоятельно рекомендуем ознакомиться с руководством до сборки и начала эксплуатации мебели.

Общая информация

Назначение: Уличная мебель

Комплектация

- Диван — 1 шт., кресла — 2 шт., стол — 1 шт., подушки — 8 шт.

Габаритные размеры

Элемент	Размер
Диван	196 × 67 × 77 см
Стол	140 × 80 × 65 см
Кресло	76 × 67 × 77 см


Материалы

- Каркас — алюминий. Покрытие — электростатическая порошковая краска. Плетение — веревка (роуп). Наполнитель подушек — высокоплотный пеноматериал 32 DNS. Обивка — водоотталкивающая грязестойкая ткань. Столешница — дерево ироко.

Максимальная нагрузка

Элемент	Нагрузка
Сидячее место	до 120 кг
Стол	до 60 кг

Температурный режим эксплуатации: от –20 °С до +30 °С



Инструкция по сборке

Необходимые инструменты: Шуруповерт, отвертка

Пошаговое руководство:

1. Разместите столешницу на ровной поверхности нижней стороной вверх.
2. Установите боковые опоры стола в посадочные места на внутренней стороне столешницы.
3. Соедините первую диагональную перекладину с опорой и закрепите ее винтом M6×20 с шайбой.
4. Аналогично соедините вторую сторону диагональной перекладины со второй опорой.
5. Установите вторую диагональную перекладину между опорами и закрепите все соединения винтами M6×20 с шайбами, как показано на схеме.
6. Совместите основание стола с отверстиями на каркасе столешницы и закрепите опоры к столешнице всеми крепежными элементами.
7. После установки всех винтов выровняйте конструкцию и окончательно затяните крепеж.
8. Переверните стол в рабочее положение и убедитесь в устойчивости конструкции.

Советы по сборке: Используйте защитные перчатки. Во время сборки убедитесь, что поблизости нет детей и домашних животных.

Организация места: Выделите достаточно свободного пространства для удобной сборки.

Помощники: Для сборки крупных предметов может потребоваться помощь второго человека.

Проверка: Не затягивайте крепежи до конца в процессе сборки.

После завершения сборки и выравнивания конструкции окончательно затяните все соединения.

Эксплуатация и уход

Важно! От этих рекомендаций напрямую зависит срок службы вашей садовой мебели.

Уход за мебелью из алюминия:

- Загрязненную мебель из алюминия можно чистить мягкой щеткой, тканью или губкой смоченной в теплой воде. Для удаления сильных загрязнений можно использовать нейтральные чистящие средства.
- Мебель из алюминия, стоящую на улице, можно промыть под струей воды, при помощи шланга.

Уход за мебелью из веревки (роуп):

- Чистите мебель из веревки с помощью мягкой сухой или слегка влажной ткани без агрессивных моющих средств. Не используйте химические очистители, абразивные материалы или жесткие щетки, так как они могут повредить материал.
- Если на мебель из веревки случайно пролилась жидкость, промокните ее мягкой тканью и оставьте соответствующую область высохнуть. Если возникли пятна, протрите их тканью, смоченной в теплой воде с мягким мылом.

Уход за мебелью из дерева (деревянные столешницы, деревянные элементы)

- Защищайте деревянные изделия от дождя (заносите под навес или в помещение)
- Механические соединения необходимо регулярно смазывать
- Поверхность деревянной мебели можно чистить влажной ворсистой тканью либо использовать предварительно смоченную шлифовальную шкурку мелкой зернистости. Недопустимо использование щеток и грубых губок! После чистки изделия должны полностью высохнуть.
- После очистки нанесите на деревянную поверхность защитное масло или восковую пропитку. Эти средства добавляют древесине устойчивости к влаге, плесени, мешают проникновению в нее жиров, жидкости. Обработывайте таким образом мебель один раз в полугодие (не менее одного раза в год).

Уход за текстильными элементами

- Уход за текстильными элементами мебели соответствует правилам ухода за мягкой мебелью.
- Регулярно переворачивайте и встряхивайте подушки и места для сидения, чтобы предотвратить чрезмерный износ и обесцвечивание от солнечного света.
- Храните изделия из водоотталкивающих тканей в сухом и хорошо проветриваемом месте, чтобы предотвратить возникновение плесени, которая в свою очередь может повредить ткань.

- Избегайте хранения изделий в местах, где они подвергаются сильному солнечному излучению, так как ультрафиолетовые лучи могут вызвать выцветание ткани и ухудшение ее свойств. Не храните изделия в сильно давящих условиях, например, не прижимайте их тяжелыми предметами или не складывайте слишком плотно, чтобы не разрушить водоотталкивающий слой.
- Избегайте контакта с химическими веществами, такими как проявители, очистители или моющие средства, которые могут повредить водоотталкивающие свойства.
- В случае пятен или загрязнений, полученных во время хранения, мягко очистите изделие вручную с использованием мыла и воды.
- После стирки изделий из водоотталкивающей ткани, убедитесь, что они полностью высохли, прежде чем их хранить. Влажная ткань может потерять свои свойства и стать более подверженной плесени.
- Если изделия из водоотталкивающей ткани используются сезонно и хранятся на длительное время, убедитесь, что они правильно сложены и защищены от пыли и влаги. Используйте чехлы из дышащего материала или храните их в контейнерах с вентиляцией, чтобы сохранить их свойства.

Хранение

- Подготовка: Прежде чем убрать мебель на хранение, ее необходимо тщательно вымыть и полностью высушить, чтобы избежать появления плесени.
- Условия хранения: Идеальный вариант — сухое, прохладное и проветриваемое помещение, например, сарай, гараж или подвал.
- Альтернатива: Если убрать мебель в помещение невозможно, нужно использовать специальные дышащие чехлы, которые защитят от влаги, пыли и солнца, но при этом позволят изделию "дышать", предотвращая образование конденсата. Важно не затягивать чехлы слишком туго.
- Правильная установка: При хранении на улице мебель не должна стоять прямо на земле. Ее лучше приподнять (на подставку или кирпичи) и накрыть чехлом.
- Подготовка к весне: После зимы осмотрите мебель, при необходимости подтяните крепления и, если нужно, обновите защитное покрытие (масло, лак).

Меры безопасности

1. Общие правила: Каждый предмет мебели предназначен для определенной цели использования, поэтому следует пользоваться любым мебельным изделием в соответствии с его функциональным назначением.
2. Не подвергать мебель воздействию, превышающей 120 килограмм на одно сидячее место конкретного предмета и более 60 кг на стол
3. Не качаться на мебели и не сидеть на одном сидячем месте вдвоем и более.
4. Не вставать на мебель ногами.
5. Не прыгать на мебели.
6. Не переворачиваться намеренно на мебели.
7. Не ронять на мебель твердые тяжелые предметы.
8. Необходимо защищать мебель от механических повреждений, при эксплуатации, перестановке и транспортировке, а также избегать воздействия острых предметов.
9. Следует соблюдать устойчивость конструкции: мебель должна опираться на пол всеми ножками.
10. Не использовать мебель вблизи источников открытого огня во избежание возможного оплавления или возгорания мебели.
11. Диапазон температур, в котором рекомендуется использовать садовую мебель от -20°C до +30°C.
12. Деревянную мебель, предназначенную для использования на улице, необходимо защищать от дождя и снега (заносить под навес или в помещение), так как древесина впитывает воду, набухает, долго сохнет, что в свою очередь может привести к растрескиванию и деформации элементов изделия.
13. Избегайте высокой влажности (ливни, грозы) и расположения возле источников тепла, таких как радиаторы и открытые камины, так как это может привести к повреждению материала.
14. Не храните мебель под открытым небом без защитных чехлов, так как это может привести к деформации, появлению плесени и разрушению материала.

Дополнительная информация

- Гарантийный срок 12 месяцев при условии соблюдения правил эксплуатации
- Изготовитель: TERAZZI MOBILYA SAN.TIC ANONIM SIRKETİ, OSB.Mah.3. CAD NO:8 MELIKGAZI, KAYSERİ, TURKIYE
- Импортер: ООО «Фингарден», 197101, Санкт-Петербург, ул.Мира д36 стр.1 кв.15. Тел.: 8 (812) 425-31-30